

## Formular

# Raport inspecție flux

Cod doc. **F M04-01-10**

Ediția / Revizia: **04 / 00**

Referențiale:

**ISO 9001:2015**

**ISO 14001:2015**

|            |                                                                                      |            |                                                  |            |                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Întocmit:  | <b>OSCC<br/>Bogdan Leica</b><br><br><b>Inginer Mentenanță<br/>Valentin Vuculescu</b> | Verificat: | <b>Director Investiții<br/>Lucian Teodorescu</b> | Aprobat:   | <b>DIRECTOR GENERAL<br/>Dorinel Cazacu</b> |
| Semnătura: |                                                                                      | Semnătura: |                                                  | Semnătura: |                                            |
| Data:      | 03.04.2026                                                                           | Data:      | 03.04.2026                                       | Data:      | 03.04.2026                                 |

**LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRIILOR**

| Ediția | Nr. rev | Data       | Pagina, paragraf | Cauza actualizării / modificării |
|--------|---------|------------|------------------|----------------------------------|
| 01     | 00      | -          | -                | -                                |
| 02     | 00      | -          | -                | -                                |
| 03     | 00      | -          | -                | -                                |
| 04     | 00      | 03.04.2026 |                  | Elaborare inițială               |
|        |         |            |                  |                                  |
|        |         |            |                  |                                  |
|        |         |            |                  |                                  |
|        |         |            |                  |                                  |
|        |         |            |                  |                                  |
|        |         |            |                  |                                  |
|        |         |            |                  |                                  |

## Raport inspecție flux

**1. Scop, domeniu, utilizatori**

Prezentul formular documentează rezultatele inspecției zilnice a fluxului tehnologic de transport cereale, asigurând controlul stării tehnice a echipamentelor în exploatare și trasabilitatea operațională. Se aplică tuturor fluxurilor active din cadrul Terminalului de Cereale SOCEP S.A. la momentul efectuării inspecției.

**2. Informații conexe / Documente de referință**

- a) SR EN ISO 9001:2015
- b) SR EN ISO 14001:2015
- c) Instrucțiunea de lucru IL M04-01-05 – Inspecție zilnică a fluxului tehnologic

**3. Terminologie, prescurtări**

- Interval orar – Interval de timp (ore:minute) în care s-a verificat fluxul
- WE – Cântar de flux
- K – Cod folosit pentru sistemul de prindere al pastilei de cântărire
- OCCS – Operator Cameră de Comandă Siloz

**4. Mod de completare raport****4.1. Secțiunea A: Fluxuri (active)**

Se completează pentru fiecare flux activ în ziua inspecției. Se completează fluxul cu celula/magazia de livrare/recepție după caz, se bifează intervalele orare de verificare flux, se completează intervalele orare. Câmpurile necompletate semnifică flux inactiv sau neverificate în intervalul respectiv. Inspecția se execută în echipă de 2 persoane (mecanic + electrician). Durata maximă a unei inspecții: 1 oră în condiții normale. Pentru fluxuri cu funcționare continuă mai mare de 4 ore, se efectuează minimum două inspecții zilnice, cu un interval maxim de 5 ore între inspecții.

Se respectă Instrucțiunea de lucru inspecție zilnică a fluxului tehnologic IL M04-01-05.

**4.2. Secțiunea B: Măsurare sistem de prindere al pastilelor de cântărire (WE activ)**

Se măsoară cotele sistemului de prindere al pastilei de cântărire la fiecare cântar activ (WE01, WE02, WE03). Se înscrie valoarea măsurată în milimetri pentru fiecare punct de măsurare (K 1.x, etc.). Valorile se compară cu cotele măsurate de celelalte ture de mentenanță.

Abaterea mai mare de  $\pm 5$  mm față de cotele măsurate anterior necesită intervenție/supraveghere. Neconformitatea se anunță către Coordonator Mentenanță.

**4.3. Secțiunea C: Observații și recomandări**

Se consemnează orice neconformitate, deficiență sau observație tehnică identificată în cursul inspecției (zgomote anormale, vibrații, uzuri, temperaturi ridicate, pierderi de material, etc.). Neconformitățile cu risc imediat pentru funcționarea în siguranță a echipamentelor se anunță către Coordonator Mentenanță.

**4.4. Reguli de semnare**

Raportul se semnează de personalul de mentenanță (Întocmit\*), OCCS (Verificat), și de persoanele desemnate în calitate de Coordonator Mentenanță. Prin semnarea raportului, personalul de mentenanță își asumă că echipamentele au fost verificate și sunt apte pentru funcționare. În cazul în care echipamentele nu sunt apte pentru funcționare, personalul de mentenanță va consemna explicit starea acestora în Secțiunea C – Observații și Recomandări - înainte de semnare. În caz de intervenție/oprire flux se va completa raport intervenție defectiune / avarie și se va respecta instrucțiunea de lucru LOTO – Lockout/Tagout: procedură de blocare fizică și etichetare a surselor de energie.

# TERMINAL CEREALE

## RAPORT INSPECȚIE FLUX

| FLUXURI (ACTIVE)                                                                                                    |                  |                             |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| A                                                                                                                   | 1                | CUVA AUTO 1 - RECEPȚIE ÎN:  |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
|                                                                                                                     | 2                | CUVA AUTO 2 - RECEPȚIE ÎN:  |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
|                                                                                                                     | 3                | CUVA CF - RECEPȚIE ÎN:      |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
|                                                                                                                     | 4                | LINIE BARJĂ - RECEPȚIE ÎN:  |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
|                                                                                                                     | 5                | SHIPLOADER 1 - LIVRARE DIN: |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
|                                                                                                                     | 6                | SHIPLOADER 2 - LIVRARE DIN: |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
|                                                                                                                     | 7                | TRANSFER :                  |                  |  |
|                                                                                                                     | INTERVAL ORAR 1: |                             | INTERVAL ORAR 2: |  |
| Inspecția fluxului se face în echipă de câte 2 persoane (mecanic și electrician).                                   |                  |                             |                  |  |
| Pentru fluxuri cu funcționare continuă mai mare de 4 ore se vor face două inspecții zilnice.                        |                  |                             |                  |  |
| Perioada dintre inspecții nu va fi mai mare de 5 ore. O inspecție nu va dura mai mult de 1 oră în condiții normale. |                  |                             |                  |  |
| SE RESPECTĂ INSTRUCȚIUNEA DE LUCRU INSPECȚIE ZILNICĂ A FLUXULUI TEHNOLOGIC IL M04-01-05                             |                  |                             |                  |  |

| MĂSURARE SISTEM DE PRINDERE AL PASTILELOR DE CÂNTĂRIRE (WE ACTIV) |       |            |  |            |  |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|------------|--|------------|
| B                                                                 | WE 01 | K 3.1 (mm) |  | K 3.2 (mm) |  | K 3.3 (mm) |
|                                                                   | WE 02 | K 1.1 (mm) |  | K 1.2 (mm) |  | K 1.3 (mm) |
|                                                                   |       | K 2.1 (mm) |  | K 2.2 (mm) |  | K 2.3 (mm) |
|                                                                   | WE 03 | K 4.1 (mm) |  | K 4.2 (mm) |  | K 4.3 (mm) |
|                                                                   |       | K 5.1 (mm) |  | K 5.2 (mm) |  | K 5.3 (mm) |

| OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI: |  |
|----------------------------|--|
| C                          |  |

|                                                |                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SOCEP S.A.<br><b>ÎNTOCMIT*</b><br><br>Funcția: | SOCEP S.A.<br><b>APROBAT</b><br><br>Funcția: OCCS | SOCEP S.A.<br><b>VERIFICAT</b><br><br>Funcția: <b>COORDONATOR<br/>MENTENANȚĂ</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

\* Prin semnarea prezentului raport, persoana responsabilă de întocmire își asumă că echipamentele au fost verificate și sunt apte pentru funcționare. În caz contrar, va consemna explicit starea lor de funcționare și va descrie neconformitățile identificate.